



Módulos de control climático

Consulte el manual de servicio del equipo original autorizado para conocer las instrucciones detalladas para la instalación. Si no cuenta con experiencia, herramientas o manuales adecuados, busque los servicios de un técnico calificado.



TIEMPO
de reemplazo:

< 1 hora

SÍNTOMAS COMUNES

- Control del ventilador o control de temperatura inoperable o intermitente
- Control de clima de zona individual, dual o auxiliar inoperable o intermitente
- Operación inoperable o intermitente de los botones momentáneos
- Luz de fondo inoperable o intermitente
- Operación inoperable o intermitente del selector de modo en cualquier posición
- Operación inoperable o intermitente de la pantalla digital
- La pintura del panel frontal y los adhesivos indicadores están desvanecidos
- Segmentos de LCD no aparecen; roturas, arañazos, grietas en el lente
- Pérdida de iluminación en la pantalla LCD si la hay

CONSEJOS

- Tenga en cuenta que si el circuito de voltaje positivo de la batería se desconecta, todos los códigos DTC del sistema de HVAC y la configuración se borrarán de “Mantener Viva la Memoria”.
- Cuando reemplace el Módulo de control climático del sistema de HVAC, será necesario permitir que el Módulo de control climático realice un proceso de recalibración.
- Si reemplaza cualquiera de los actuadores del sistema de HVAC además del Módulo de control climático, será necesario permitir que el Módulo de control climático realice un proceso de recalibración.
- No ajuste ningún control del Módulo de control climático mientras se recalibra. Si se interrumpe, el desempeño del sistema HVAC puede ser deficiente.

DESTRUCTOR DE MITOS

Mito: los módulos de control de clima de reemplazo son de conectar y usar.

Mito roto: los procedimientos de configuración y las calibraciones deben realizarse al instalar el Módulo de control de clima de repuesto.

¿TIENE PREGUNTAS SOBRE ESTA PIEZA?

LLAME AL 888-280-8324

De lunes a viernes