



Moteur de lève-vitre

Veillez consulter le manuel d'entretien de l'équipement de première monte autorisé pour obtenir des directives détaillées sur la pose. Si vous manquez d'expérience ou si vous ne disposez pas d'outils adéquats ou des manuels, veuillez-vous adresser à un technicien qualifié.

NIVEAU DE COMPÉTENCE



TEMPS de
remplacement : < 2 heures

SYMPTÔMES COURANTS

- Ne fonctionne pas
- Fonctionnement irrégulier ou intermittent
- Couple ou vitesse réduite
- Crissement
- Coincé ou gelé

CONSEILS

- Fixer le verre avec du ruban adhésif lorsqu'on travaille sur le moteur ou le régulateur pour l'empêcher de tomber et de se briser.
- Avant l'installation, lubrifier les surfaces de roulement du mécanisme du régulateur avec de la graisse à base d'uréthane à haute température.
- Fixer tout faisceau électrique ou câble qui pourrait s'accrocher au régulateur de vitre en mouvement.
- Afin d'éviter les blessures, ne pas faire fonctionner le mécanisme de la vitre lorsqu'une partie du corps se trouve proche du mécanisme du régulateur de vitre.
- Ne pas installer un câblage de plus petit calibre ni des connecteurs qui pourraient ne pas être en mesure d'accepter le courant électrique.
- Ne pas enlever un moteur d'un régulateur déverrouillé avec un ressort sous tension. Mettre une bride ou fixer en perçant un trou à travers l'engrenage du régulateur et le cadre. Ensuite, installer un boulon, un écrou et des rondelles pour bloquer le régulateur et empêcher sa libération soudaine.
- Fixer fermement les brides ou ferrures qui retiennent la vitre. Faire attention à ne pas trop serrer.
- Vérifier l'état des coupes-froid des portes à l'intérieur et à l'extérieur. Réparer ou remplacer au besoin.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR CETTE PIÈCE?

APPELZ LE 888-280-8324

Du lundi au vendredi