



Motor de elevación de ventanillas

Consulte el manual de servicio del equipo original autorizado para conocer las instrucciones detalladas para la instalación. Si no cuenta con experiencia, herramientas o manuales adecuados, busque los servicios de un técnico calificado.

NIVEL DE HABILIDAD



TIEMPO
de reemplazo:

**Menos de
2 horas**

SÍNTOMAS COMUNES

- Inoperable
- Operación intermitente o errática
- Torque o velocidad reducidos
- Ruido de rechinado
- Adhesión o congelamiento

CONSEJOS

- Fije el cristal con cinta mientras trabaja en el motor o en el regulador para evitar que se caiga y se rompa.
- Antes de la instalación, lubrique las superficies móviles del mecanismo del regulador con grasa basada en uretano para alta temperatura.
- Fije cualquier mazo de cables o cable que podría golpear el regulador de la ventana durante el movimiento.
- Para prevenir lesiones, no haga funcionar el mecanismo de la ventana cuando haya cualquier parte del cuerpo cerca del mecanismo del regulador de la ventana.
- No instale con cables de calibre pequeño o conectores que podrían no soportar la corriente eléctrica.
- No quite un motor de un regulador sin bloquear con un resorte energizado. Sujete o fije mediante la perforación de un orificio a través del engranaje y marco del regulador. A continuación, instale un perno, una tuerca y arandelas para bloquear el regulador y evitar la liberación repentina.
- Apriete de manera segura las abrazaderas o los soportes que sostienen el cristal. Tenga cuidado de no apretar demasiado.
- Inspeccione todos los burletes de la puerta dentro y fuera para determinar que no estén podridos en seco, desgastados ni desalineados. Repare o sustituya según sea necesario.

¿TIENE PREGUNTAS SOBRE ESTA PIEZA?
LLAME AL 888-280-8324

De lunes a viernes