



Protection anti-poussière pour frein

Veillez consulter le manuel d'entretien de l'équipement de première monte autorisé pour obtenir des directives détaillées sur la pose. Si vous manquez d'expérience ou si vous ne disposez pas d'outils adéquats ou des manuels, veuillez-vous adresser à un technicien qualifié.



TEMPS de remplacement : ≤ 1 heure

SYMPTÔMES COURANTS

- Rouille
- Fissuré, plié ou déformé
- Crissement, grattage ou frottement
- Vibrations
- Ébréché, rayé ou décoloré
- Usure des composants dynamiques de freinage
- Montage desserré

BRISE MYTHE

Le mythe : Le roulement de moyeu doit être retiré pour installer l'écran anti-poussière de remplacement?

En finir avec le mythe : Faux; il n'est pas nécessaire de retirer le roulement de moyeu pour une installation correcte de l'écran anti-poussière de frein sur la plupart des applications.

CONSEILS

- Toujours soulever le véhicule sur une surface plane aux endroits de levage indiqués avant de commencer les réparations.
- Inspecter l'état de la quincaillerie du système de freinage le matériel ainsi que l'ajustement et le fonctionnement de l'ensemble du moyeu ou de l'essieu. Remplacer les composants au besoin.
- Il n'est pas nécessaire de remplacer les écrans anti-poussière de frein par deux, cependant il est fortement recommandé d'inspecter la présence de corrosion, de fissure et de déformation des écrans anti-poussière de frein.
- Ne pas appliquer d'autres produits de prévention contre la rouille. Ceci pourrait provoquer un incendie.
- S'assurer que les boulons de montage de l'écran de poussière de frein, l'assemblage du moyeu ou de l'essieu, la quincaillerie du système de freinage et des roues sont serrés selon les spécifications.
- Lors de l'installation d'écran anti-poussière de frein sur l'arrière d'un véhicule avec un essieu rigide, il est nécessaire de démonter l'essieu de son logement pour installer l'écran anti-poussière de frein de remplacement. Ceci nécessite la dépose du couvercle de différentiel, l'huile d'engrenage, la goupille de retenue de l'essieu et la clip en C. Il faut remplacer l'huile d'engrenage du différentiel.
- Effectuer un essai routier pour confirmer que la conduite et la manœuvrabilité sont adéquates.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR CETTE PIÈCE?
APPELEZ LE 888-280-8324

Du lundi au vendredi